

091FL RF

Snelle programmeer handleiding

1. Datum en tijd instellen

Voor het instellen van de dag, druk D totdat de dag van vandaag wordt getoond.

Bijvoorbeeld 1= Maandag 7=Zondag. Dit wordt weergegeven boven in het LCD scherm.

Voor het instellen van de tijd, druk H totdat het juiste uur is bereikt en druk M om de minuten in te stellen.

2. Standaard Thermostaat

Voor het gemak komt de 091FLRF met een fabrieksinstelling. De fabrieksinstelling kan worden gebruikt zonder verdere aanpassingen aan de thermostaat, nadat de tijd en datum zijn ingesteld.

De hoge temperatuur (ZON) is 19 C. De lage temperatuur (MAAN) is 15 C. De thermostaat is standaard ingesteld op de hoge temperatuur van 06.00 tot 23.00 uur en de lage temperatuur van 23.00 tot 06.00 uur. U kunt heel simpel van de hoge naar de lage temperatuur omschakelen.

Dit wordt uitgelegd in punt 3.

3. Handbediening

De makkelijkste manier om de thermostaat handmatig te besturen is door op de **ZON** of op de **MAAN** te drukken om van programma te wisselen. Bijvoorbeeld als het te warm aanvoelt, dan drukt u op de **MAAN** op de voorkant van de thermostaat. Hiermee wordt tijdelijk het programma veranderd, zodat de thermostaat de lage temperatuur volgt, ook al is het op een tijdstip dat de hoge temperatuur van toepassing is. Dit werkt op de zelfde manier voor de **ZON**, tijdens het programma van de lage temperatuur. U kunt aan de hand van het symbool op de LCD scherm zien in welk programma u zit. Als de thermostaat in de handmatige stand staat, ziet u een hand afbeelding op het beeldscherm.

4. Veranderen van de standaard temperatuur

Als u de standaard temperatuur wilt veranderen. Kunt u dat doen doormiddel van het selecteren van de **MAAN** voor het instellen van de lage temperatuur, of **ZON** voor de hoge temperatuur.

- Voor het instellen van de temperatuur, drukt u op de **TEMP** knop, de temperatuur zal nu gaan knipperen.
- Druk de **ZON** voor het verhogen van de temperatuur.
- Druk de **MAAN** voor het verlagen van de temperatuur.
- Druk **OK** voor het opslaan van de instellingen.

De temperaturen kunnen altijd worden aangepast.

Veranderen van het huidige programma

5. Programmeren van programma 1-3

Voor het gemak van het gebruik van de thermostaat zijn er 3 programma's voor geprogrammeerd. Deze programma hebben de nummers 1, 2 en 3. Zoals uitgelegd in punt 1., is het standaard programma 1. Details van het programma kunt u vinden in volledige Engelstalige handleiding op pagina 18. U kunt het programma of een combinatie van de programma's kiezen voor de hele week. Bijvoorbeeld programma 1 voor de weekdays en programma 3 voor het weekend.

- Druk de **PROG** knop. Nu kunt u het programma selecteren voor de huidige dag.
- Druk nu de **PROG#** knop om de keuze te maken 1, 2 or 3. Het nummer wordt rechtsonder weergegeven op het LCD scherm.
- Druk de **PROG** knop weer in; U kunt het programma selecteren voor de volgende dag op dezelfde manier als hierboven. Herhaal dit voor de 7 dagen van de week.
- Druk op **OK** als u klaar bent.

6. Programmeren programma's 0, 4 en 5

Als aanvulling op de programma 1-3 zijn er nog 3 programma's. Deze kunnen op dezelfde manier gecombineerd worden met programma's 1-3.

- **Programma 0** - Dit is een antivorst programma.
- **Programma 4** - Dit is een comfort stand.
- **Programma 5** - Dit is een economy stand.

7. Programma's 6, 7 en 8

In tegenstelling tot de andere programma's, kunnen de programma's 6-8 aangepast worden. Op dezelfde methode als in punt 4. U zult merken, dat als u 6-8 selecteert, dat het eerste zwarte vierkant knippert op de LCD scherm hieronder.



Door de **ZON** te drukken wordt de comfort temperatuur gekozen voor dat uur, blijf op de **ZON** drukken voor elk uur dat de comfort stand gewenst is. Het voorbeeld hierboven laat zien, dat voor de hele dag de comfort stand is gekozen.



Wilt u de economy stand, dan drukt u de **MAAN** voor een specifieke tijd van de dag. Als comfort is gekozen dan ziet u geen zwart blokje. Op het display hierboven weergegeven ziet u dat de economy stand van 00.00 tot 13.00 uur actief is.

Als u tevreden bent met de instelling drukt u op **OK** om op te slaan.